

С. АМОСАЎ

ТАНКІ Ё БАІ

Пераклад з рускай мовы

В. Сакалоўскай

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВАЕННАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР

М Е Н С К — 1932

Рэдактар А. Вайцешэня
Літпраўка Сакалоўская
Тэхрэдактар І. Белкін
Корэктар Жыковіч Ю.
Здапа ў друкарню 24/V 33 г.
Падпісана да друку 25/VІ 32 г.


ЗЬМЕСТ

	Стар.
Агульныя звесткі аб ужываньні танкаў.	6
Тыпы танкаў.	9
Асновы дзеяньня танкаў у баі.	19
Дзеяньні танкаў у цесным узаемадзеяньні з пяхотай	21
Расказ аб тым, як дзейнічалі танкі з пяхотай.	23
Танкі у абаране і пры выхадзе з бою.	38
Расказ аб дзеяньнях танкаў пры абароне.	39
Дзеяньне танкаў у адрыве ад пяхоты.	48
Дзеяньні танкаў з кавалерыяй	57
Дзеяньні танкаў у саставе моторызаваных і мотомэхані- заваных часьцей.	59
Памятка байцу аб змаганьні з танкамі.	64
Памятка байцу аб сумесных дзеяньнях з танкамі.	66

Заказ № 1295. 5000 экз. (2¹/₈ арк.). Галоўлітбел № 1111

Друкарня імя Сталіна.

С. Амосаў—„Танкі ў баі“. Разам з поспехамі індустрыялізацыі нашай краіны расьце і тэхнічнае ўзброеньне Чырвонай арміі. Ня толькі начальніцкі састаў, але і кожны чырвонаармеец павінны ўмець карыстацца магутнымі сродкамі тэхнічнага змаганьня, якімі паступова абагачаецца Чырвоная армія. Нашыя ворагі да зубоў узбройваюцца новай тэхнікай, будуючы тысячы танкаў, самалётаў, танкетак, бронямашын, утвараючы моторызаваныя і мэханізаваныя часьці. Ясна, што на баявых палёх, калі прыдзецца супроць тэхнікі змагацца або дзейнічаць сумесна з ёю,—трэба гэта рабіць умела. Кніжка т. Амосава, разьлічаная на малападрахтаванага чытача, дае некаторыя звесткі па пытаньнях баявога ўжываньня танкаў. Жывы выклад баявых прыкладаў дазваляе лёгка разабрацца ў кніжцы ня толькі пісьменнаму чырвонаармейцу, але і кожнаму, нават мала падрыхтаванаму ў ваеннай справе чытачу.



АГУЛЬНЫЯ ЗЬВЕСТКІ АБ УЖЫВАНЬНІ ТАНКАЎ.

Танкі зьявіліся ўпяршыню ў часе імперыялістычнай вайны. Першыя танкі былі грамозныя, ціхаходныя, ненадзейныя ў дзеянні. Аднак, яны ўсё-ж зьявіліся магутнымі баявымі машынамі, якія спалучылі ў сябе броню, агнявыя сродкі (пушкі і кулямёты) і рухавасць на полі бою (вусенічны рухальнік). Гэтыя асноўныя ўласцівасці танкаў дазволілі ім аказваць такую дапамогу пяхоте ў часе атакі, якую не маглі ёй даць іншыя роды войск.

Танкі прадназначаліся для знішчэння кулямётаў, чаго цалкам не магла зрабіць артылерыя, таму што кулямёты добра хаваліся і зьяўляліся тады, калі пяхота пераходзіла ў атаку. Танкі павінны былі часткова замяніць артылерыю і, ідучы ўперадзе пяхоты, расчысчаць ёй дарогу.

Упачатку танкі дзейнічалі толькі сумесна з пяхотай, якая наступала, г. зн. танкі і пяхоты біліся непасрэдна побач, дзякуючы гэтаму ад першых танкаў не патрабавалася вялікай быстраходнасці, патрабаваліся толькі добрая броня і магутны агонь.

Ня гледзячы на тое, што якасьці першых танкаў былі на наш погляд нізкія, танкі ўсё-ж адыгралі вялікую ролю ў перамозе Антанты над Германіяй. Пасьля сусьветнай вайны вопыт ужываньня танкаў быў старанна вывучаны. Увесь пасьляваенны пэрыод аж да нашых дзён вынаходцы ўпарта стараюцца ўдасканаліць танкі зьнішчыць або зьменшыць яго недахопы.

Новыя танкі шмат у чым адрозьніваюцца ад танкаў часу імперыялістычнай вайны: яны быстраходны, паваротлівы і здольны больш доўга быць у баі і ў руху. Яны маюць больш удасканалае ўзброеньне і лепш перамагаюць перашкоду. Аднак многа, асабліва ў Францыі, засталося, шчэ старых танкаў, хаця ў іх і зроблены рад палепшаньняў. У будучай вайне мы можам сустрэцца як з новымі танкамі, так і са старымі, якімі француская буржуазія старанна снабжае сваіх сяброў, у тым ліку і Польшчу.


Посьпехі танкабудаўніцтва пашырылі вобласьць баявога ўжываньня танкаў. Ужо ў часе імперыялістычнай вайны ад танкаў патрабавалася: ня толькі справяджаць пяхоту, але і вырашаць рад новых рознастайных баявых задач.

Наш палявы статут гаворыць (стар. 206): У наступленьні танкі могуць ужывацца:

- а) для сумеснай атакі з пяхотнымі часьцямі;
- б) для выкананьня самастойных задач у глыбі абараняльнай паласы ў сувязі з дзеяньнямі пяхоты і артылерыі;

в) для сумесных дзеянняў з коньніцай на флянгах супраціўніка;

г) у саставе моторызаваных часьцей на флянгах і ў прарывах.



Рыс. 1. Схілы з круцізнай больш 45° не бярэ ніводзін танк.

Посьпех дзеянняў танкаў шмат у чым залежаць ад мясцовасьці. Нельга застаўляць танкі ісьці там, дзе яны ня могуць перамагчы мясцовасьць. Лясістыя раёны, напрыклад, вельмі перашкаджаюць дзеяньням танкаў, таму што яны ня могуць ісьці па вялікім і густым лесе. Равоў і наогул схілаў з круцізнай больш 45° танкі перамагчы ня могуць (Рыс. 1); непраходны для танкаў і рэкі з крутымі

бєрагамі, гразкім дном або глыбінєй больш за 1 м (для лєгкіх танкаў глыбіня броду ня больш 50—60 см). Такім чынам, танкі могуць дзейнічаць ня ўсюды, а значыць і не заўсєды войскі могуць спадзявацца на садзеянньє танкаў.

Танкі—сродак рашучага ўдару. Яны ўжываюцца там, дзе патрабуецца нанесць супраціўніку сільнае паражэньне. А таму адны часьці будуць мець на сваім фронце танкі, другія іх ня будуць мець зусім і павінны будуць біцца самастойна, асабліва там, дзе мясцовасьць для дзеяньня танкаў нявыгодная.

Чаму нельга раздаць танкі пароўну ўсім часьцям? Таму, што тады прышлося б на долю кожнай часьці вельмі мала танкаў; танкі былі б распылены па ўсім фронце, і супраціўнік лєгка б справіўся з імі па чарзе.

Іншая справа, калі дадаць танкаў у неабходнай колькасьці на выгодны для іх дзеяньня магчыма больш шырокі вучастак фронту. Тады танкі будуць мець вялізарную сілу, якая разаб'є ворага і палегчыць баявую работу часьцей па іншых вучастках, якія ня маюць танкаў.

Раздаць танкі ўсім пароўну, гэта азначае біць супраціўніка растапыранымі пальцамі, замест таго, каб ударыць сільным кулаком. Вось чаму танкавыя часьці не ўваходзяць у састаў корпусаў, дывізій, палкоў, а знаходзяцца ў распараджэньні галоўнага камандваньня, якое накіроўвае іх адразу ў вялікай колькасьці туды, дзе трэба нанесць руйнавальны ўдар ворагу і дзе мясцовасьць

спрыяючая для ўжываньні танкаў. Там, дзе гэта трэба, танкі можна дадаць палкам, батальёнам і ротам. Менш узводу танкаў пяхотнаму падразьдзяленьню (батальёну, роце) не дадаецца.

Наша Чырвоная армія ўсё больш і больш узбагачаецца тэхнікай, у прыватнасьці танкамі. Таму кожны баец павінен ведаць, што становяць сабою розныя тыпы танкаў, якія іх уласьціваць, як і калі яны ўжываюцца, як з імі дзейнічаць, у чым яны дапамагаюць пяхоце, кавалерыі і артылерыі і ў чым яны чакаюць дапамогі ад гэтых родаў войск.

ТЫПЫ ТАНКАЎ.

Адрозьніваюць наступныя асноўныя тыпы танкаў:

- 1) лёгкія танкі (вагою да 7 т);
- 2) сярэднія танкі (ад 12 да 23 т);
- 3) цяжкія танкі (ад 30 да 70 т);
- 4) танкеткі (да 2,5 т).

1. Лёгкія танкі.

Лёгкі танк Рэно (францускі і рускі). Вага яго 7 т; браніроўка—глухая, якая засьцерагае ад куль і асколкаў (часткова і знарадаў); скорасьць 3—5 км сярэдняя і 8 км максымальная; запасу ходу на 7—8 гадзін; праходзіць па грунце там,

дзе праходзіць пехацінец; перамагае схілу да 45° круцізны (пактычна $35\text{—}40^{\circ}$); праходзіць броды ў $50\text{—}70$ см глыбіні, перамагае равы са спаднымі сыценкамі шырынёю да 1,8 м; ламае асобныя дрэвы таўшчынёй да 25 см; разбурае цагляную сыценку ў 2 цэгля таўшчынёй; пералазіць праз сыценку вышынёй у 50 см; разбурае дратавыя за-




Рис. 2. Лёгкі танк Рэно ў разрэзе.

гароды (робіць праходы для пяхоты), кулямётныя гнёзды і казыркі акупаў (рыс. 2).

Узброены танк: у французскага Рэно кулямёт або 37-мілімэтровая пушка Гочкіса, якія зьмешчаны на вежы, якая верціцца (на 360°) кругом. Запас агняпрыпасаў: кулямётных патронаў 4.800 шт. або пушачных патронаў (гранат)—240 шт. Рэно рускі мае ў вежы кулямёт і пушку, разьмешчаныя пад кутом адзін да аднаго. Адначасова страляць можна або з пушкі, або з кулямёта, таму што вежа разьлічана на 1 чалавека. Запас агняпрыпасаў: кулямётных патронаў каля 2.000—2.500 і пушач-

ных патронаў (гранат) 260 шт. Дзейны агонь з танка на хадзе 200—300 м. Адлегласць у 3—5 м ад танка ён абстраляць ня можа. Гэта называецца мёртвай адлегласцю.

Танкі Рэно ў невялікай колькасці ёсць і ў нас, але яны хутка замяняюцца нашымі новымі танкамі, больш бастраходнымі.

Вельмі многа танкаў Рэно пасыла вайны засталася ў Францыі, таму ўжываньне гэтых устарэлых танкаў у будучай вайне зусім магчыма, нават ня гледзячы на тое, што ёсць палепшаныя ўзоры: напрыклад, у палякаў новыя танкі Рэно рухаюцца са скорасцю да 18 км у гадзіну.


Танкі тыпу Рэно прадназначаліся, галоўным чынам, для таго, каб дзейнічаць разам з пяхотай, дапамагаючы ёй зьнішчаць кулямёты, што шкодзяць ёй, і разбураць палявыя штучныя перашкоды.

2. Цяжкія Танкі.

Старым прадстаўніком цяжкіх танкаў зьяўляецца амаль ужо ўсюды зьняты з узбраеньня, але які паказаў здавальняючыя баявыя якасьці (надзейнасьць мотора і вусеніцы) вялікі танк з моторам сыстэм Рыкардо—марка V. Яго баявая вага 28—29 т. Браніроўка глухая ад куль і асколкаў зьнарадаў; скорасьць руху 4—5 км у гадзіну сярэдняя і 7—8 км максымальная; запас ходу на 10 гадзін (каля 70 км); праходнасьць па балотыстым грунце крыху меншая, чым у Рэно; добра перамагае крутасьці—да 45°; праходзіць

броды ў 1 м глыбінёй, ровы да $3\frac{1}{2}$ м шырынёй; валіць асобныя дрэвы таўшчынёй да 50—60 см, разбурае цагляную сьцяну таўшчынёй у 3 цэгля і дратавыя загароды і бліндажы лёгкага тыпу (рыс. 3).

Узброеньне: або дзьве 57-мілімэтровыя морскія пушкі Гочкіса і 4—5 кулямётаў (у ангельцаў танк з такім узброеньнем называўся „самец“), або



Рыс. 3. Цяжкі танк Рыкардо ў разрэзе.

6 кулямётаў. У першым выпадку запас кулямётных патронаў 5.400 і каля 200 знарадаў для пушкі; у другім — каля 14.000 кулямётных патронаў. Стральба прастай наводкай. Мёртвая адлегласць 2—4 м. Дзейны агонь 200 300 м: Каманда—8 чалавек. Цяжкі танк маркі V даўжэй лёгкага танка Рэно, а таму ён можа перамагаць ровы (акопы) не ў 1,8 м шырынёй, а—у 3,5. Наогул-жа ён перамагае больш сур'ёзныя перашкоды, чым лёгкі танк, і ўзброены значна мацней (рыс. 4).

Танк Рыкардо ўжываецца, галоўным чынам, у часе атакі (прарыве) умацаванай пазыцыі, якая

мае такія перашкоды, якія лёгкі танк перамагчы ня можа (напрыклад, ровы і акопы да 3,5 м шырыней). У прыватнасці лёгкі танк не праходзіць праз лейкі ад цяжкіх знарадаў, а ў часе атакі сілына ўмацаванай паласы поле бою пакрыецца такімі лейкамі. Стары тып цяжкога танка, які апісаны вышэй, ціхаходны і можа мала знаходзіцца ў дзеяньні (10 гадзін работы мотора).




Рис. 4. Параўнальная велічыня танка Рэно (заштрыхаваны) і Рыкардо.

3. Сучасныя танкі.

Ужо імперыялістычная вайна паказала выгоду танкаў для вырашэння самастойных задач (налёт у глыбокі тыл супраціўніка, хуткі ахоп флянгу) і для дзеянняў з кавалерыяй. Старым тыпам танкаў для гэтага не хапала скорасці і далёкасці дзеяння. Вынаходцы пасля вайны далі цэлы рад новых быстраходных танкаў. Больш за ўсё ў гэтай галіне зрабіла Англія, якая дала ў рэзультате

вопытаў вельмі ўдалыя ўзоры быстраходных танкаў. Да іх належыць аднесці цяжкі, сярэдні і лёгкі танкі Вікерс. Апрача таго да ліку вынаходніцтваў ангельцаў у танкавай справе належыць самы лёгкі танк, гэтак званая „танкетка“.

Цяжкі танк Вікерс.

Лепшым тыпам сучаснага цяжкага танка, быстраходнага і з вялікім радыусам дзеяння, зьяўляецца апошні ангельскі цяжкі быстраходны танк




Рис. 5. Цяжкі танк Вікерс.

Вікерс, гэтак званы „танк прарыву“. Ён мае гранічную скорасць да 30 км у гадзіну (рыс. 5). Такі танк можа ня толькі перамагчы ўмацаваную паласу, але перамагчы яе вельмі хутка, а таксама хутка выйсьці ў глыбокі тыл супраціўніка і зрабіць там сур'ёзныя разбурэнні і знішчэнні.

Паданы на рыс. 5 цяжкі танк Вікерс мае баявую вагу каля 42 т і ўзброены 4 кулямётамі

і 47-міліметравай пушчай; кожны кулямёт і пушка ў асобных вежах (у цэнтральнай вежы пушка і ў 4 вуглавых—кулямёты).

Сярэдні танк Вікерс.

Ёсць два тыпы сярэдніх танкаў: адзін у 12 *t* (узору 1926 г.), другі ў 16 *t* (узору 1927 г.). 12-тонны сярэдні танк Вікерс (рыс. 6) мае на ўзброеныі 47-міліметровую пушку, 2 цяжкіх





Рис. 6. Сярэдні танк Вікерс.

і 4 лёгкіх кулямёты; сярэдняя яго скорасць 25-30 км у гадзіну; запас ходу 12 гадзін. Ён перамагае акопы шырынёй у 2—3 м і праходзіць брод да 1,2 м глыбінёй. Змяшчае каманду ў 5 чалавек.

16-тонны сярэдні танк Вікерс мае максымальную скорасьць да 45 км у гадзіну, мае мотор азадзі і плоскую броніроўку.

Лёгкі танк Вікерс.

Баявая вага—7,8 т. Скорасьць сярэдняя—каля 30 км у гадзіну, найбольшая—35 км у гадзіну. Броня 13 мм, не прабіваецца нават бронябойнай куляй. Узброеньне: 2 цяжкіх кулямёты



Рыс. 7. Лёгкі танк Вікерс.

(1 з іх калібрам 12,7 мм); замест аднаго кулямёта можа быць пастаўлена 37-мілімэтровая пушка; кожны кулямёт разьмяшчаецца самастойна ў вярчальнай вежы. Каманда—3 чалавекі (вадзіцель і 2 стралкі—1 з іх камандзір танка) (рыс. 7).

Лёгкі танк Вікерс мае тую перавагу перад танкам Рэно, што можа весьці агонь адначасова


з дзвух агнявых адзінак. Як лёгкі, так і сярэдні танкі Вікерс быстраходны.

Новыя танкі Вікерс становяць сабой рухомыя і магутныя па ўзброеныя машыны. Такія танкі здольны хутка перамагаць вялікую адлегласць і, з'явіўшыся на фронце флянгу або ў тыле супраціўніка, нанесці яму вялікую страту, уступаючы нават у адзінаборства з артылерыяй. Яны-ж могуць дзейнічаць разам з кавалерыяй, дапамагаючы ёй перамагаць агнявое супраціўленне супраціўніка. Усё, што было сказана да гэтага часу аб танках, датычыцца да танкаў, якія прыняты на ўзброенне. Але ўжо ёсць новыя вопытныя ўзоры, якія значна перавышаюць іх па сваіх вартасцях. Так, напрыклад, у Злучаных штатах Амэрыкі ёсць узор новага колавага-вусенічнага танка Крысці ўзору 1930 г., які рухаецца без дарогі з хуткасцю 35—40, а па дарогах да 80—110 км у гадзіну па розных даных).

Танкетка.

Танкетка—гэта вельмі маленькі танк, які лёгка кіруецца і здольны да хуткага руху (рыс. 8). Танкетка нізкая, і таму яе мала паражэе агонь супраціўніка, але за тое мае тонкую і ня суцэльную броніроўку: яна зверху або з сям адкрыта, або прыкрыта вельмі слаба. Яе даўжыня ўсяго 2,5 м, г. зн. у 2 разы менш даўжыні лёгкага танка. Яе шырыня 1,7 м і вышыня 1 м. Важыць яна каля 1,5 т, г. зн., прыкладна, у 4 разы менш, чым

лёгкі танк. Яна перамагае пад'ёмы да 45° круцізны; роў каля 1 м шырыні, г. зн., што трохі менш чым лёгкі танк; аднак, танкетка яя можа пераходзіць праз акопы, якія звычайна маюць шырыню больш 1,2 м. Пераходзіць праз сыценку вышыней да паўметра і брод такой-жа глыбіні. Лясы пера-



Рыс. 8. Кулямётная танкетка Кардэн-Лейд.

магаць яя можа, за выключэннем зусім дробнага хмызьняка. Яе лёгкая вага дазваляе ёй праходзіць нават праз дрэнныя масты па прасёлачных дарогах, што не заўсёды можа зрабіць лёгкі танк. Танкетка мае гранічную скорасць руху па дарогах каля 45 км у гадзіну і без дарог амаль 20 км у гадзіну, запас ходу на 100 км. Узброены: 1 станкавы кулямёт з запасам 3.500 патронаў, або 47-міліметровая пушка. Каманда—2 чалавекі.

Зразумела, що танкетка можа рабіць больш глыбокую і хуткую выведку, чым коньніца або чым колавая бронямашыны, таму што апошнія рухаюцца пераважна па дарогах. Танкеткі ўжываюцца ў мотомэханізаваных злучэньнях, г. зн. такіх баявых злучэньнях, якія рухаюцца выключна на моторах (мэханічнай цязе) і аснову якіх складаюць бранявыя машыны: танкі, танкеткі і броняаўтамабілі. Танкеткі могуць ужывацца і для спецыяльнай баявой выведкі.

Сучасныя танкі рухаюцца хутчэй, чым даўнейшыя: яны больш выносьлівыя. Аднак, калі трэба перакінуць танкі (лёгкія) на вялікую адлегласьць і ёсьць добрыя дарогі (шаша або цьвёрдая і роўная грунтавая), дык танкі можна пагрузіць на вялікія грузавікі. Так яны перакідваюцца хутчэй і лепш захоўваецца іх матэрыяльная частка (мотор і вусеніца). Такім-жа чынам могуць перакідацца і танкеткі, прычым для іх перакідкі дастатковы $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ -тонныя грузавыя машыны.

Цяжкія танкі старога тыпу, як правіла, на адлегласьць звыш 25 км перакідваюцца па чыгуніцы на спецыяльных плацформах.

АСНОВЫ ДЗЕЯНЬНЯ ТАНКАЎ У БАІ.

Па атрыманыя задачы танкавыя часьці расплагаюцца ў выгодных для іх і схаваных ад павеатра-нага назіраньня раёнах, якія называюцца раёнамі збору. Перад боем, у якім удзельнічаюць танкі,

робіцца танкавымі камандзірамі і выведнікамі спецыяльная танкавая выведка. Яна ўстанаўляе, дзе распаложаны агнявыя сродкі супраціўніка і дзе лепш дзейнічаць танкам. У часе выведкі танкавыя падраздзяленні з раёнаў збору пераходзяць на вычакальныя пазыцыі (3—5 км ад перадавых часцей пяхоты).

Зрабіўшы выведку і атрымаўшы задачы, танкавыя камандзіры адначасова ўстанаўляюць сувязь з пяхотай. Затым яны выбіраюць выходную для атакі пазыцыю, намячаюць баявы курс (кірунак на пункт атакі) і вызначаюць час і парадак руху з вычакальнай і выходнай пазыцыі. Нарэшце, намячаюць зборны пункт пасля вырашэння задачы і паказваюць парадак харчавання і рамонту танкаў. Выходныя пазыцыі, г. зн. пазыцыі, з якіх танкі пойдучь у атаку, займаюцца імі не раней, як за дзве гадзіны да атакі, каб ня выявіць сябе раней часу. Баявы курс вызначаецца ня простым кірункам на пункт атакі, а найбольш выгоднімі шляхамі для танкаў,—там, дзе адсутнічаюць перашкоды і ёсць аховы ад агню.

Для бою танкавы ўзвод ужывае парадак, пры якім танкі распалагаюцца ў адну лінію—лёгкія на інтэрвалах ад 50 да 100 м, цяжкія ад 100 да 150 м; танк камандзіра ўзводу распалагаецца ў сярэдзіне.

Баявы апарадак танкавай роты: або тры ўзводы ў лінію, бо ў два эшалёны (у першым эшалёне адзін узвод, у другім—два, або наадварот), або ў тры эшалёны (узвод за ўзводам). Дыстанцыя

між эшалёнамі 200—400 м, а інтэрвалы між узводамі ад 150 да 600 м.

Узвод стараецца атакаваць пункт атакі з 3-х бакоў. Кіруецца рота і ўзвод асабовым прыкладам камандзіра („рабі, што я“), пры дапамозе сыгналаў флажкамі, або па радыё (радыё у камроты і ў кам-зводаў).

На выпадак страты танкаў і людзей ёсць запасныя танкі і запасныя спецыялісты.

ДЗЕЙНЬНІ ТАНКАЎ У ЦЕСНЫМ УЗАЕМАДЗЕЙНЬНІ З ПЯХОТАЙ.

Калі танкі дзейнічаюць у цесным узаемадзеянні з пяхотай, тады звычайна танкавыя часьці дадаюцца (уваходзяць у часовае падначаленьне) пяхоце, якую падтрымліваюць, падобна да таго як пяхоце дадаюцца артылерыя, сапёры, хэмікі і г. д.

Як узаемадзейнічаюць танкі і пяхота? Можна быць так, што пяхота ідзе ў бой побач, локаці да локця, або ззаду за хвостом танкаў ніколі не адстаючы ад іх?

Не, ня так. Справа ў тым, што танкі ідуць значна хутчэй пяхоты, а галоўнае—пяхота павінна ўкрывацца ад кулямётнага агню супраціўніка. Танкам-жа кулямётны агонь ня страшны. Танкі лавіруюць на полі бою, каб ня трапіць пад

артылерыйскі агонь супраціўніка, якога яны ба-
яцца. Ну, а чым хутчэй рухаецца танк, тым цяжэй
трапіць у яго артылерыі.

Больш таго—калі пяхота будзе ціснуцца да
танкаў, прыліпаць да іх, то яна будзе мець страты
ад таго артылерыйскага агню, які накіроўваецца
супраціўнікам па танках.

Пяхотны камандзір не загадвае танкам: „ідзі
так, а ня гэтак“. Ён гаворыць танкаваму камандзіру:
„Майму батальёну прыказана атакаваць і захапіць
вышыню з кустамі. На гэтай вышыні кулямёты
супраціўніка. Дапамажы мне захапіць гэтую вы-
шыню: ідзі і зьнішчы гэтыя кулямёты, а я з ба-
тальёнам пайду ў атаку за танкамі і захаплю
вышыню“.

Камандзіры пяхоты і танкаў павінны добра
згаварыцца паміж сабой. Камандзір танкавага
падраздзялення (роты, узводу) атрымлівае ад
камандзіра пяхоты (батальёна, роты) задачу: калі,
дзе як танкі павінны падтрымаць пяхоту і што
будзе рабіць апошняя.

Танкавыя-ж камандзіры павінны ўказаць, якая
ім патрэбна дапамога з боку артылерыі, сапёр і г. д.
Артылерыя павінна захаваць танкі ад агню гармат
супраціўніка, а сапёры павінны дапамагчы пера-
магчы танкам тыя перашкоды, якія яны самі
перамагчы ня могуць (шырокія і глыбокія канавы,
ямы ад цяжкіх знарадаў і да т. п.). Пяхота так-
сама павінна дапамагаць танкам агнём кулямётаў
па выяўленай ёй супроцьтанкавай зброі супраціў-
ніка. Супроцьтанкавыя сродкі так удасканаліліся,

што танкі павінны ва ўсіх выпадках атрымоўваць надзейную падтрымку ад пяхоты, кулямётаў і артылерыі.

РАСКАЗ АБ ТЫМ, ЯК ДЗЕЙНІЧАЛІ ТАНКІ З ПЯХОТАЙ.

Моцна біўся супраціўнік, але, нарэшце, ня вытрымаў і адступіў. Аднак праз два дні мы зноў наткнуліся на яго моцную абарону з дротам уперадзі. Адразу зьбіць супраціўніка нам не ўдалося. Нашы перадавыя часьці былі спатканы арганізаваным кулямётным агнём і заляглі, не даходзячы да дроту мэтраў 300—400. Наша рота знаходзілася ў другім эшалёне. Нас папярэдзілі, што на досьвітку наступнага дня мы будзем атакоўваць супраціўніка.

К вечару, пасля некалькіх часоў артылерыйскага бою, міма ўзводу разам з нашым камбатам, прабраўся ўперад камандзір з трыма квадрацікамі на чорных пятліцах. Мы чулі, як, праходзячы міма нас, камбат гаварыў яму, адкуль стралялі кулямёты і пушкі супраціўніка. Сочачы за ім, мы бачылі, як, прабраўшыся да перадавых часьцей, ён уважліва глядзеў у бінокль у бок супраціўніка, потым ён адпоўз зноў за грэбень і міма нас разам з камбатам пайшоў назад.

Ад камандзіра ўзводу пазьней мы даведаліся, што гэта быў камандзір танкавага ўзводу.

Да вечара камандзір узводу т. Ватуцін сказаў аддзялькомам: „Мы заўтра атакуем супраціўніка.

Наш узвод атакуе кулямёт супраціўніка вуць на тым пункце з асобным кустом. Час атакі—пасья світаньня. Сьignal атакі—чырвоныя ракеты“.

Перад захадам сонца камандзір узводу перадаў асобным камандзірам: „нашаму батальёну дадана рота танкаў. Танкі пойдучь у наступленьне і атаку ўперадзе пяхоты. Выступленьне танкаў з выходных пазыцый будзе прыкрыта дымавой заслонай“ (пытаньні 1 і 2 гл. на стар. 36, 37).

Прыкладна каля гадзіны ночы дзёве нашы батарэі адкрылі часты агонь па вышыні з руінамі згарэўшага ад артагню млыну. Супраціўнік праснуўся і адказваў уразброд артылерыйскім і кулямётным агнём. Такая перастрэлка цягнулася мінут 0, а то і гадзіну. Нарэшце, усё заціхла. Толькі пасья мы даведаліся, што стрэльба была арганізавана для таго, каб гукам стрэлаў скрыць шум матараў і грукат вусеніц танкаў, якія занялі выходныя пазыцыі. Адначасова гэтай стрэльбой прыкрыта вылазка выведнікаў за палоннымі насуседнім вучастку. Спаць ужо не хацелася. Камандзір нашага ўзводу растлумачыў нам наступнае:

— Заўтра, таварышы, рашучая атака супраціўніка. Трэба яго пабіць так, каб ён не аправіўся. У дапамогу нам даны лёгкія танкі. Цэлая рота—10 танкаў. Запомніце: танкі нам зробіць праходы ў дратавых загарадах. Для гэтага яны выйдучь з выходных пазыцый раней нас. Мы за імі пойдзем тады, калі яны зробіць праходы. Пасья гэтага танкі пойдучь ўперад зьнішчаць кулямёты супра-

ціўніка, а мы пойдзем за імі. Не чапляйцеся за хвасты танкаў, не бяжэце за імі. Танк пойдзе то ўправа, то ўлева, а то і проста выйдзе з нашага кірунку. То ён кулямёт заўважыць, то супроць-танкавую пушку, то перашкоды яму трэба абыйсьці. Будзем наступаць мэтрах у 200 за танкамі. Калі мясцовасьць будзе ўкрыта ад агню супраціўніка, можна падыйсьці да танка і бліжэй.

Памятайце добра: танкі могуць прапусьціць, не заўважыўшы які-небудзь кулямёт супраціўніка. Таму не зявайце—трымайце вінтоўкі і кулямёты напaгaтoвe. Дaпaсoўвaйцeся дa мaсцoвaсцьцэй. Дa вeчaрa мa ўсe бaчылi мaсцoвaсцьцe ў сyпpaці-нікa—тo тpaвa, тo хмызьнякі. Прытуліўся кулямёт супраціўніка і будзе маўчаць, каб танк яго не заўважыў. Назіраць танку вельмі ня лёгка, бо відаць з танка дрэва. А чуць, дык і зусім нічога не пачуеш—і калыша, і кідае, і шуміць мотор, бразгаюць вусеніцы. Кулямёт супраціўніка моўчкі прапусьціць міма сябе танкі, а як пойдзем мы ў атаку, дык ён і запусьціць па нас сьвінцом.

—Таварыш камандзір, дазвольце,—умяшаўся чырвонаармеец Пятрукоў. Ён быў прызваны з запасу, шмат чаго ня ведаў, ды і рэдка з-за ленасьці цікавіўся чым. Быў санлівы і дрэнна на яго таварышы спадзяваліся,—Таварыш камандзір, дык якая-ж тады розьніца,—з танкамі біцца, або бяз іх? Усё адно па-мойму і так кулямёты супраціўніка „косяць“ нас і тут зьяўляюцца і таксама косяць.

— Таварыш Пятрукоў, вы і маеце рацыю і не.

Розьніца вялікая. Скажэце, танкі праходы ў дроце робяць? Робяць. Артылерыя робіць праход на працягу цэлых дзвюх гадзін і траціць на гэта 200—250 знарадаў, а танк праход робіць на працягу некалькіх мінут. Кулямёты танкі гасяць? Гасяць. Ці могуць яны пагасіць усе кулямёты? Не, ня могуць, таму, што часьць кулямётаў заўсёды застанецца незаўважнымі танкамі. Але танкі могуць зьнішчыць кулямёты значна больш і хутчэй, чым артылерыя.

Каб зьнішчыць больш кулямётаў, танкі павінны добра выведаць іх распалажэньне. Вы бачылі, як яшчэ ўдзень да нас падпаўзаў якісьці камандзір з артылерыйскімі пятліцамі. Гэта быў танкіст. Чулі, як ён пытаўся, дзе нашы перадавыя часьці, адкуль стралялі кулямёты, ці не заўважылі, адкуль стралялі пушкі. Чым больш у яго будзе дакладных звестак, тым больш кулямётаў ён прыдушыць і тым лягчэй нам будзе ісьці ў атаку. А ці многа звестак мы маглі яму даць?—Ня вельмі многа. Разьлічваючы на пярэдніх, мы дрэнна назіралі за полем бою і таму мала дапамаглі танкісту.

— Але апрача выведкі да бою трэба танкам дапамагаць яшчэ ў баі агнём кулямётаў, гранат і артылерыі. Танкі за ўсім прасачыць ня могуць. Заўсёды нечакана для танкаў зьяўляецца супроць-танкавая пушка. Мы, пехацінцы, павінны ўвесь час сачыць за яе зьяўленьнем. Як зьявіцца, дык адкрывай агонь з кулямёта, вінтовак або гранатамёта па пушцы, перадай батарэі, каб адкрыла па ёй агонь. Такая пушка, калі яе не заўважыць,

можа вывесці са строю некалькі танкаў. Камандзір роты нам расказваў, як адойчы ў часе імпрэрыялістычнай вайны адна, добразамаскаваная, пушка вывела са строю некалькі танкаў.

— І вось, таварышы, ня толькі танкі дапамагаюць пяхоце ў баі, але і пяхота таксама дапамагае танкам. З танка дрэнна відаць, што робіцца на полі бою. Танк калышыцца, глядзельныя адтуліны вельмі малыя і ад штуршкоў скачуць перад вачыма. Супроцьтанкавая зброя лёгка можа апынуцца незаўважанай або заўважанай толькі тады, калі яна ўжо зьнішчыць некалькі танкаў. Пяхота (і артылерыя, вядома) павінна назначыць асобных назіральнікаў за зьяўленьнем супроцьтанкавых гармат. Хаця ў баі цяжка весці назіраньне з зямлі, але ўсё-ж такі часьцей бывае так, што пехацінцы равей выяўляюць супроцьтанкавую гармату, чым танкісты, якія сядзяць у броні. Колькі-б ні было дадана пяхотнай часьці танкаў, пяхота ўважліва павінна адносіцца да іх патрэб і берагчы іх, заўсёды дапамагаючы ім у баі агнём і лапатай.

— А самае галоўнае, таварыш Пятрукоў, памятуйце нельга зьяваць. Аслабеў агонь кулямётаў супраціўніка, рабі перабезжкі ўперад. Адкрыў кулямёт агонь, а танкі яго ня бачаць, адкрывай сам на такім кулямёце агонь. Дакладвай артылерыі. Наступай далей.

— У адным мае рацыю таварыш Пятрукоў: мы павінны разьлічваць перш за ўсё на сябе і ў тым выпадку, калі мы знаходзімся ў баі разам з танкамі. А часам усе танкі будуць пабіты супраціў-

нікам? Што тады рабіць? Ясна, наступаць далей бяз танкаў. Ніколі ня трэба забываць пра свае агнявыя сродкі—вінтоўку, кулямёт. Зразумела, таварышы?

— Зразумела—паказалі байцы.

Перад сьвітаньнем наша рота паднялася і прасунулася да перадавых часьцей, якія знаходзіліся мэтрах у 300 ад супраціўніка.

Разьвіднелася... Раптам уся наша артылерыя адкрыла моцны агонь па вышынях у распалажэньні супраціўніка (пытаньне 3, стар. 37).

Вышыні зацягнуліся дымам і пылам ад разрываў знарадаў. Праз чвэрць гадзіны задыміліся па лініі нашых перадавых аддзяленьняў дымавыя шашкі. Вецер быў спрыяючы, дым густымі клубамі панесла на касяк у бок супраціўніка. І калі ўсё распалажэньне супраціўніка схавалася за дымам (супраціўнік вёў неарганізаваны кулямётны і артылерыйскі агонь), мы пачулі ззаду шум і адразу ўбачылі 5 танкаў, якія хутка ішлі праз распалажэньне пяхоты ў бок дыму, г. зн. да супраціўніка (Рыс. 9). Скрозь гул артылерыйскага і кулямётнага бою мы, як толькі танкі прайшлі міма нас, ледзь разьбіралі шум лд іх матораў.

Як быццам плывучы, у прамежках між часьцямі пяхоты, танкі хутка праходзілі і зьнікалі з дыму. А яшчэ праз пяць мінут, калі дым некалькі разьвеяўся і адплыў далей у глыб распалажэньня супраціўніка, стала бачна, што танкі дасягнулі дратавых загарад, урэзаліся ў іх і пачалі рабіць праходы для пяхоты (рыс. 10). Неарганізаваца,



Рис. 9. Танкі хутка ішли ў бок дыму.




Рис. 10. Урэзаліся ў дрэвовыя загароды, робячы праход для пяхоты.

і ня робячы шкоды танкам, рваліся каля іх артылерыйскія знарады. Дым усё яшчэ вісеў на ўзгорках, занятых супраціўнікам, асьляпляючы яго назіральнікаў. Танкі зрабілі праходы і пайшлі ў атаку на кусты, адкуль учора стралялі кулямёты (рыс. 11).




Рыс. 11. Танкі пайшлі ў атаку на кусты, адкуль учора стралялі кулямёты.

— Чырвоныя ракеты,—крыкнуў назіральнік т. Сяргееў.

Гэта быў сігнал ісьці ў атаку. Танкі былі бачны ў паўтумане. Пяхота паднялася і пайшла ўперад. Падхоплены агульным імкненьнем, вясёлы і бесклапотны Кандакоў, з суседняга аддзяленьня, бег ва ўвесь рост, стараючыся дагнаць танкі. Ён трохі не дабег да іх і паваліўся, трапіўшы пад кулямётны агонь.

Ад ямы да ямы, ад адной складкі мясцовасці да другой, хуткімі перабежкамі рухалася аддзяленне Сідарчука ўперад. Сідарчук бачыў, як адзін танк раптам зарыў носам уніз—ён трапіў у глыбокую паросшую кустамі яму (рыс. 12). Перад танкамі і аказалася непраходная для іх



Рыс. 12. Танк упаў у глыбокую яму.

перашкода—глыбокая канава. Вядучы агонь з кулямётаў, яны пайшлі ў абход.

Сідарчук махнуў рукой. „Уперад“. Аддзяленне пачало перабягаць у канаву, якую абходзілі танкі.


— Уперад!—крыкнуў Сідарчук, калі аддзяленне перабегла.

Як ісьці ўперад бяз танка? Але-ж сказана было, што пяхота наступae за танкамі.

Але аддзяленне Сідарчука выскаквае з канавы і перабягае далей (пытаньне 4, гл. стр. 38). Справа

аддзяленьне ручнога кулямёта вядзе агонь па кулямёце супраціўніка. Уперад—на вышыню. Яе трэба захапіць. Адтуль—агонь кулямёта (рыс. 13).

Але танкі, абышоўшы перашкоду, пайшлі на вышыню і зноў апынуліся ўперадзі пяхоты... Яны



Рыс. 13. Схэма руху танкаў і пяхоты.

атакуюць вышыню; адзін з танкаў наехаў на кулямёт, раздушыў яго, агнём зьнішчыў яго прыслугу.

Аддзяленьне Сідарчука заняло вышыню...

Раўнуйцеся па пярэднім... Танкі пайшлі ўперад і дасягнулі хмызьняка, дзе былі абстрэлены

(рыс. 14), а, вышаўшы на супроцьлежнае ўзьлессе, былі спатканы агнём 3-х пушак. Аднак, зьяўленьне гэтых гармат было заўважана яшчэ раней артылерыйскім камандзірам. Ён безадкладна адкрыў па іх агонь батарэі... Да яе далучылася хутка і другая батарэя... Дзьве гарматы супраціўніка падбіты... Трэцюю адкацілі за грэбень...




Рыс. 14. Танкі былі сустрэны агнём ручных гранат.

У гэты час наша рота дасягнула хмызьняка.. на ўскраі яе скінулі ручнымі гранатамі, гэта часьць пяхоты супраціўніка засталася сустрэцаць нашу пяхоту, прапусьціўшы танкі ўперад. Штыкавым ударам, пры падтрымцы суседняй роты ўперадзе якой ішоў узвод танкаў, супраціўнік выбіты з хмызьняка... Нашы часьці наступаюць

далей, усьлед за танкамі, якія хутка рухаюцца ўперад.

Рота праходзіць праз гай... Раптам яе атакуе з флянгу пяхотная рота супраціўніка. Мы нясем вялікія страты ад яе флянгавага кулямёта і гранатнага агню.



Рыс. 15. Узвод танкаў урэзаўся у пяхоту супраціўніка.

Адбылося замяшаньне, і рота трохі адышла назад. Але ў гэты час танк камандзіра танкавай роты вышаў злева ад нас з гаю, ён падаў сыгнал і мы ўбачылі, як нашы танкі павярнулі і на ўсім ходзе, адкрыўшы агонь, урэзаліся ў пяхоту супраціўніка (рыс. 15). Страціўшы многа забітых і параненых, пяхота супраціўніка ў паніцы разбеглася ў бакі, стараючыся знайсці ўкрыццё ад

танкаў у лесе. Наша рота зноў перайшла ў наступленне, выбіваючы групы супраціўніка з узлесься і забіраючы палонных.

Хутка наш батальён заўладаў паселішчам, а танкі, выканаўшы сваю задачу, адышлі за закрыццё, каб адкрыць люкі, астудзіць моторы, даць адпачынак камандам і атрымаць новую задачу. Танкавая рота страціла два танкі (другі танк суседняга узводу быў падбіт артылерыйскім агнём).

Мы бачым, што танкі сваячасова дапамаглі пяхоце тым, што зьнішчылі контратакуючую роту супраціўніка. Калі-б яны гэтага не зрабілі, дык нясумненна наша рота доўга-б затрымалася, панесла-б страты, а магчыма супраціўнік і адкінуў-бы яе назад. Гэтая дапамога ўдалася дзякуючы таму, што танкі падтрымлівалі з пяхотай зрокавую сувязь. Камандзір танкавай роты ўвесь час ведаў, дзе пяхота і што яна робіць. Як мы цяпер бачым, і пры ўдзеле танкаў пяхота павінна весці бой таксама, як і бяз танкаў. Танкі толькі аблягчаюць задачу пяхоты і выратаўваюць яе ад дарэмных страт.

У баі, у якім прымаў удзел са сваім аддзяленнем т. Сідарчук, танкі суправаджалі пяхоту і дзейнічалі ў цеснай сувязі з ёю. Яны мелі з пяхотай агульныя задачы, аднак, ня былі прывязаны да яе. Ні пяхота ні танкі не перашкаджалі дзеянням адзін аднаму і толькі сачылі адзін за адным і дапамагалі. Танкі, якія суправаджалі пяхоту, ня могуць адрывацца далёка ад яе і губляць з ёй зрокавую сувязь (500—600 м.), інакш атрымаецца

так, што пяхота не пасьпее скарыстаць посьпех дасягнуты танкамі.

Пяхота ні ў якім разе не павінна толькі назіраць за дзеяннем танкаў: яна павінна дапамагаць ім агнём, выкарыстоўваючы іх посьпехі.

ПЫТАНЬНІ:

1. Што такое выходная пазыцыя для атакі танкаў?

Гэта—позыцыя, з якой танкі кідаюцца ў атаку. Яна выбіраецца з такім разьлікам, каб танкі маглі скрытна ад супраціўніка падыйсьці, заняць яе і таксама скрытна на ёй знаходзіцца да моманту



Рыс. 16.

атакі. З другога боку, выходная пазыцыя танкаў павінна быць на магчымасьці бліжэй да перадавых чацьцей пяхоты, таму што танкам выгадней ісьці як можна менш часу пад абстрэлам артылерыі супраціўніка (рыс. 16 і 17). Займаецца выходная пазыцыя або непасрэдна перад самай атакай, або не задоўга да яе (ня больш як за дзьве гадзіны) і вось чаму:

калі супраціўнік і дагадаецца аб атацы танкаў, то ў яго застанецца так мала часу, што ён ня зможа прыняць усіх неабходных і сур'ёзных мер

Дрэнная выходная пазыцыя танкаў для атакі.
(Адапавана ад працы і намя натуральнай маскі)
выходная пазыцыя. прахота



Рыс. 17.

супроць танкавай атакі. На выходнай пазыцыі кожны танк распалагаецца за ўкрыццём найбольш выгодным і зручным для яго.

2. Для чаго патрэбна дымавая заслона?

Яна патрэбна для таго, каб скрыць ад супраціўніка танкі ў часе руху іх з выходных пазыцый. Дымавая заслона пазбаўляе супраціўніка магчымасці весці назіранне свайго агню і скрывае ад яго сапраўдны лік танкаў і іх баявы парадак.

3. Для чаго артылерыя адкрыла агонь па вышынях?

На вышынях знаходзіліся назіральныя пункты супраціўніка. Іх трэба было асцяпніць, каб артылерыя супраціўніка не магла весці агню па танках, якія ідуць у атаку. Для гэтага жа мэты была выпушчана і дымавая заслона. Усім гэтым забяспечваўся няпрыкметны падыход танкаў да супраціўніка.

4. Чаму-ж і за чым Сідарчук загадаў аддзяленьню Ісьці ўперад, абганяючы танкі. Танкі-ж павінны расчышчаць дарогу пяхоце?

Гэта верна, што павінны расчышчаць. Аднак, здарылася так, што танкі павінны былі абыходзіць перашкоду. У той-жа час кулямётны агонь супраціўніка паслабеў. Камандзір аддзяленьня правільна вырашыў скарыстаць паслабленьне агню супраціўніка і рухацца ўперад, не чакаючы танкаў. Танкі-ж заўсёды здолеюць дагнаць пяхоту. Апрача таго, танкі, абыходзячы перашкоду, а значыць адстаючы ад пяхоты, усё-ж не пакідалі яе, а працягвалі падтрымліваць агнём кулямётаў і пушак (рыс. 13). Ня трэба забываць, што танкі могуць страляць ня толькі ў тым кірунку, у якім яны ідуць, але і ў другім, або, як кажуць „страляць пад кутом“.

ТАНКІ Ў АБАРОНЕ І ПРЫ ВЫХАДЗЕ З БОЮ

Танкі зьяўляюцца, галоўным чынам, зброяй наступленьня. Ёх асноўная задача—наносіць супраціўніку сільныя ўдары, пракладваючы дарогу пяхоце, коньніцы або дзейнічаючы самастойна, выконваючы агульныя задачы. Аднак танкі могуць быць з поспехам выкарыстаны і ў абароне. Дапамога пяхоце танкам у абароне асабліва патрэбна тады

калі супраціўнік моцна націскае, пяхота панесла вялікія страты, а адходзіць далей нельга. У 1918 г. французы стрымлівалі энэргічнае наступленне германскай арміі дзякуючы ўжыванню вялікай колькасці танкаў.

Як трэба ўжываць танкі ў гэтым відзе бою? Пры абароне трэба скарыстаць усе моцныя ўласцівасці танкаў: ня толькі іх агонь і броню, але і, галоўным чынам, рухавасць. У абароне танкі дзейнічаюць, як кажуць, наступальна. Таму танкі могуць ужывацца толькі ў контратаках або контрударах буйных часцей, садзейнічаючы ўдарнай групе.

РАСКАЗ АБ ДЗЕЯННЯХ ТАНКАЎ ПРЫ АБАРОНЕ

Стралковае аддзяленне т. Сідарчука ў часе наступлення страціла два чалавекі параненымі. Іншыя аддзяленні ўзводу пацярпелі прыкладна столькі-ж. Танкі аказалі магутную падтрымку пяхоте; у адзін дзень дывізія прайшла 15 км у глыб распаляжэння супраціўніка і ўзяла шмат трофеяў і палонных.

Аднак, далей прасунуцца не ўдалося. Супраціўнік адышоў за раку і абараняўся на яе супроцьлежным беразе. Хаця рака была і невялікая, але для танкаў, з-за круглых берагоў, непраходная (пытанне 5, гл. стар. 46).

Войскі былі спынены для падрыхтоўкі новага наступлення. Другая рота (дзе служыў т. Сідарчук) увайшла у састаў ударнай групы палка. Ёй трэба было даць адпачынак, папоўніць яе і прывесці ў парадак пасля цяжкіх баёў. Танкавыя часці, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх баёх, былі адведзены назад і распалажыліся кілёмэтрах у 4—5 ад лініі фронту. Адназначна, т. Сідарчук, ведаў, што танкі знаходзяцца ў лесе каля ракі.

Танкі таксама панеслі страты. У роце, якая падтрымлівала 1 батальён, адзін танк застаўся на полі бою у паўшы ў глыбокую яму. Другі быў разбіты артылерыйскім знарадам і ў ім былі забіты камандзір танка і вадзільнік. Першы танк быў выцягнуты з канавы трактарам, які прышоў за зьвяном, каб знішчыць аварыі. Другі нельга было адбуксіраваць адразу і пасля спецыяльных работ танк вывезлі сродкамі танкавага батальёна.

Ноч прайшла неспакойна, таму што супраціўнік абстрэльваў артагнём то дарогі, то гай, то паселішчы.

Раніцой, услед за кароткай артылерыйскай падрыхтоўкай, пяхота супраціўніка нечакана перайшла ўброд рэчку і атакавала нас. Пасля жорсткага бою нашы перадавыя часці пачалі адход, нясучы вялікія страты.

Вось тут-та ўдарная група палка і атрымала загад. Камандзір другой роты, зьвярнуўшыся ад камандзіра батальёна, вызваў камзводаў і сказаў: „Супраціўнік уварваўся ў нашае распалажэнне.

Наша рота разам з узводам танкаў пераходзіць адсюль у контратаку вунь на тую вышыню з елкамі. Справа першая рота атакуе супраціўніка пры падтрымцы танкаў. Наша задача—адкінуць супраціўніка за раку. Пераходзім у контратаку зараз. Палкавы дывізіён вядзе ўжо агонь. Танкі нас дагонаць. Перадайце гэта байцом“.

Рота хутка разгарнулася ў баявы парадак і перайшла ў контрнаступленьне на супраціўніка, які ўжо заняў перадавымі часьцямі вышыню з елкамі. Палкавая батарэя, перакатваючыся асобнымі гарматамі ўперад, адкрыла трапны агонь па кулямётах і стралках супраціўніка, якія вышлі на горку з елкамі.

Ледзь толькі рота ў баявым парадку вышла з гаю, як узвод танкаў яе перагнаў з-за левага флангу і накіраваўся туды-ж (рыс. 18).

Танкі адкрылі кулямётны агонь, надышоўшы мэтраў на 250 да горкі, са схілаў якой ўжо рухаліся насустрач роце, дробныя групы пяхоты. Гэтыя групы былі хутка расьсеены агнём танкаў. Яны ўжо дасягнулі грэбня вышыні. За грэбнем танкі атакавалі каля паўроты пяхоты з адной гарматай. Гармаце адкрыць агонь не ўдалося: сваім агнём танкі безадкладна заставілі яе маўчаць. Пасьля гэтага танкі разганалі пяхоту (пытаньне 6, гл. ст. 46). Нашы артылерысты на руках выкацілі гармату на грэбень. Кулямёты былі ўжо там і абстрэльвалі пяхоту супраціўніка.

Другая рота вышла перадавымі аддзяленьнямі на горку, але па ёй флянг адкрыў агонь кулямётаў

з-за ракі. Пяхота залягла... З гэтымі кулямётамі танкі нічога зрабіць ужо не маглі. Трэба было пачакаць артылерыйскай падтрымкі... Танкі адышлі за закрыццё...

Пасля бою камандзір узводу абменьваецца з байцамі сваімі ўражаньнямі: „Шкада, што танкі не маглі гнаць супраціўніка далей—рака перашкодзіла. Супраціўнік ішоў па адкрытым месцы, відаць яго добра. Акупаў няма. Маскіроўка ў супраціўніка дрэнная. Танкі лёгка заўважылі кулямёты, і супраціўніку было цяжка схавацца ад іх“.

Сапраўды танкі ня страцілі ніводнай машыны. Мясцовасьць хоць і была адкрытая, але артылерыя супраціўніка не страляла, як відаць з-за баяўні паразіць сваю пяхоту. Супраціўнік да таго-ж быў расстроены, як гэта часта бывае пры хуткім прарыве пасля пераправы. Дзякуючы рапучасьці дзеяньняў танкаў удалося адкінуць супраціўніка зноў за раку.

Танкі могуць прымаць удзел ня толькі ў абароне. Яны дапамагаюць і пры выхадзе з бою. Бок, выходзіць з бою, імкнецца перш за ўсё як можна хутчэй адарвацца ад супраціўніка і як можна больш захаваць сваю жывую сілу, г. зн. пяхоту. Для гэтага супроць супраціўніка, які наступае і праследуе, высоўваецца ў ар'эргард як можна менш пяхоты і па-больш артылерыі, кулямётаў, і тым больш броневаў сіл. Бронясілы—бронявікі і танкі—дзякуючы сваёй рухавасьці броні і агнявым сродкам, а танкі яшчэ дзякуючы ўсюдыходнасьці, могуць хутка выскоўвацца з-за закрыццяў і прымушаць супраціўніка,





Рис. 18. Танк вводить підтримку стралкової роти у часе контратаки.

які прасьледуе, адыходзіць або спыняцца. Гэта дасьць магчымасьць кулямётам, артылерыі і невялікім часьцям пяхоты адысьці і разьмясьціцца на новым рубяжы.

Змаганьне танкаў супроць танкаў.

Яшчэ большае значэньне маюць танкі ў змаганьні супроць танкаў. лепшым зьнішчальнікам танкаў зьяўляецца броніраваная самаходная скорастрельная гармата, г. зн. па сутнасьці кажучы



Рыс. 19. Зьнішчальнік танкаў Павэзі.

той-жа танк, Такі танк, сустрэўшыся з танкам толькі кулямётным, лёгка з ім расправіцца. У сучасны момант за граніцай для змаганьня з танкамі будуецца спецыяльныя зьнішчальнікі танкаў (рыс. 19) і броніраваныя трактарныя гарматы (рыс. 20 і 21).




Рис. 20. Самоходная 82-міліметрова пушка.




Рис. 21. Супроцьтанкавая пушка (возіцца танкеткай Кардэн-Лейд).

У імперыялістычную вайну германцы мелі вельмі мала танкаў, аднак ужо тады адбылося некалькі выпадкаў бою танкаў супроць танкаў (пытаньне 7, гл. стар. 47). У будучай вайне танкавыя баі нясумненна будуць значна часьцей. Рэзультат танкавага бую залежыць ня толькі ад таго, колькі і якіх танкаў акажацца на тым ці іншым баку, але і ад таго, які ўдзел прымуць у гэтым баі пяхота і артылерыя, дапамагаючы сваім танкам зьнішчыць танкі супраціўніка, у той-жа час вядучы бой з яго пяхотай і артылерыяй.

ПЫТАНЬНІ:

5. Якую раку ня могуць перамагчы лёгкая танкі?

Глыбінёй больш 7, см для лёгкага танка Рэно, з берагамі круцізны больш 45°, з глеістым дном. з непраходнымі для пехацінца балюістымі берагамі.

Кожнае з гэтых уласцівасьцяў робіць раку непараходнай для танка. Вось чаму супраціўнік спыніўся толькі тады, калі ён апынуўся за рэчкай, якая затрымала танкі.


6. Чаму танкі спачатку атакоўвалі гарматы?

Гармата зьяўляецца галоўным ворагам танка. Таму танкі заўсёды стараюцца зьнішчыць супроць-танкавую гармату, а потым ужо прымацца за пяхоту і кулямёты супраціўніка. Вось чаму пяхота

можа часова аказацца без падтрымкі танкаў. Таму лепш, калі пяхота і артылерыя будуць распраўляцца з такімі гарматамі, а танкі з кулямётамі.

7. Як б'юцца танкі між сабой?

Калі цяжкі кулямётны танк сутыкаецца з лёгкім танкам, лёгкі танк павінен скарыстаць сваю хуткасць, даўшы магчымасць сваім цяжкім танкам



Рыс. 22. Цяжкі танк распраўляецца з лёгкім.

змагацца з танкамі супраціўніка. Толькі ў крайнім выпадку лёгкі кулямётны танк уступае ў бой з цяжкім, накіроўваючы свой агонь па глядзельных адтулінах цяжкага танка. На баку лёгкага танка ў гэтым баі глаўны плюс—гэта яго меншыя размеры і рухавасць.

Лепш, калі пры сутычцы танкаў можна накіраваць агонь двух танкаў на адзін танк супраціўніка, тады нават два лёгкіх танкі могуць паспяхова змагацца з адным цяжкім або сярэднім. Танк, узброены толькі кулямётам, у большасці выпадкаў асуджаны на пагібель пры сустрэчы з танкамі, узброенымі пушкай (рыс. 22).

ДЗЕЯНЬНІ ТАНКАЎ У АДРЫВЕ АД ПЯХОТЫ.

Лясная паласа, на якой з адыходам супраціўніка адбываліся баявыя дзеянні, была багатая рэчкамі і балотамі. Нашым наступаючым войскам даводзілася весці цяжкія баі. Цяжкасьць гэтых баёў лягла амаль цалкам на пяхоту і сапёраў, таму што танкі дзейнічаць не маглі, а артылерыя адставала ад пяхоты і дрэнна назірала. Супраціўнік упарта затрымліваў наша наступленне ў спрыяючым для абароны лясістым раёне. Ён пачаў адыход толькі тады, калі на другім участку вызначыўся наш буйны посьпех.

Праз некалькі дзён наша рота вышла з лясной паласы на сухія адкрытыя ўзвышшы. Было загадана, незатрымліваючыся, разьвіваць посьпех. Зноў нам дадалі танкі і вялікую колькасць артылерыі. Частка танкаў была вылучана ў групу падтрымкі пяхоты для яе суправаджэння, а цэлы батальён танкаў быў вызначаны для „далёкага дзеяння“ — яму паставілі задачу: знішчыць батарэю супра-

ціўніка і разграміць яго бліжэйшы тыл для зруч-
навання сувязі і харчавання.

Вось што расказваў аб гэтым камандзір танка-
вай роты, які ўдзельнічаў у танкавай групе, або,
як называюць, у эшалёне „далёкага дзеяння“, які
разграміў артылерыю і тылы супраціўніка.

„Няпрэдадні атакі мы атрымалі аэрофото-
схэму¹⁾ распалажэння супраціўніка з яго бата-
рэй. Мы добра вывучылі мясцовасць па карце
па гэтай аэрофотосхэме і шляхам вывелкі самой
мясцовасці з назіральных пунктаў. Мы знайшлі
для танкаў выходныя пазыцыі, добра ўкрытыя з
паветра і з зямлі ад супраціўніка. Мая рота руха-
лася галаўной, астатнія—уступам справа і злева
ззаду. Мая рота павінна была зьнішчыць батарэю
№ 2 і № 3 і затым дзейнічаць там, дзе зьявяцца
нявыяўленыя раней батарэі або будуць няўдачныя
дзеянні другой або трэцяй роты (рыс. 23). Зьні-
шчыўшы батарэю, мы павінны былі абыйсці сіні
лес і біць па тылах супраціўніка за гэтым лесам,
дзе, па нашых звестках, знаходзіліся абозы і ар-
тылерійскія паркі. Нарэшце ў нашу задачу ўва-
ходзіла зьнішчыць як адыходзячыя з фронту часці,
так і падыходзячыя з тылу падмацаванні. Зборны
пункт быў вызначан у „сінім лесе“.

У чатыры гадзіны ўсе знаходзіліся ў сваіх ма-
шынах у поўнай гатоўнасці ісьці ўперад. Чакалі
сигналу аб выступленьні.

¹⁾ Аэрофотосхэма—схэма, зробленая на падставе фотогра-
фічных здымкаў, якія зроблены з самалёта.


Артилерыя вяла агонь, і знарады праляталі над нашай галавой. Сьвіст лёгкіх пушачных і шорах гаубічных знарадаў перакрэшчваліся між сабой.

У чатыры гадзіны 15 мінут я прыняў сыгнал „Уперад“ і безадкладна перадаў яго сваім уперад камузводам, а сам са сваім танкам пайшоў.

Хутка вышаўшы ў кірунку, які яшчэ ўчора на-мецілі, на грэбень, я ўбачыў, што знарады нашай артилерыі ірвуцца ў двух пунктах: на вышыні з дрэвам і вышыні 100,5. Было ўмоўлена, што мы пойдзем па чыстай ад ям паласе між гэтымі вышынямі. Я накіраваў танк у гэты прамежак, ідучы з максымальнай хуткасьцю. Мы хутка прайшлі распалажэньне сваей пяхоты і дасягнулі дроту. Некалькі знарадаў разарвалася непадалёк ад майго танка. Аднак, мы шчасна прайшлі праз дрот. Разрывы знарадаў перамысьціліся за грэбень. Унікаючы непатрэбных сутычак з супраціўнікам, мы ішлі ўперад хуткім ходам. Я бачыў кулямёт, які страляў па нас. Зьявілася батальённая пушка. Танк, які ішоў побач, другога ўзводу на поўным хаду кулямётным агнём зьнішчыў прыслугу.

Вось мой танк мінуў першыя акопы і пераваліў праз грэбень. Загружаю на акопе, але, прыбавіўшы газу, перамагаю перашкоду і зноў рухаюся ўперад, абагнаўшы першы і другі ўзводы, якія нагналі мяне.

Прыкмячаю ўперадзі гаі. У прамежку між імі і за імі відаць разрывы цяжкіх знарадаў. Бачу блеск стрэлаў. Гэта батарэя № 3 адкрыла агонь па маёй роце. Даю сыгнал „У атаку, за мной, па



Рыс. 23. Абставіны дзеянняў роты танкаў у групе „далёкага дзеяння“.

батарэю“. Другая і трэцяя танкавыя роты рухаюцца ззаду, з бакоў метраў у 400.

Бачу, што разрывы знарадаў уперадзі нас робяцца радзей. Наша артылерыя, пакінуўшы батарэю супраціўніка нам, перанесла ўвесь агонь на стралковых цэлях.

Знарады рвуцца ўперадзі, засьцілаючы дымам і слупам зямліназіраньне.

Я з першым узводам іду ў лоб батарэі, другі ідзе на левы і трэці—на правы флянг. Мы адкрываем моцны агонь. Я бачу, як спыняецца адзін танк І узвода—у яго перабіта вусеніца. Ён працягвае страляць. Я бачу, як яго знарад трапіў у адну з гармат батарэі.

Мы дасягаем пазыцыі... Людзі, разьбягаюцца (рыс. 24). Мы ўжо на батарэі... Камандзір танка з II узвода выскаквае з танка і хутка па чарзе вымае замкі з 2-х гармат. Ён бярэ іх з сабой у танк (рыс. 25).

Знарады нашай артылерыі значна папсавалі мясцовасьць. Танкі ўвесь час абходзяць ямы ад цяжкіх знарадаў. Аднак, хутка мы выходзім на больш роўнае месца і ідзем поўным ходам уперад. Назіраю, што робяць астатнія роты. Яны ўступілі ўжо у бой з іншымі батарэямі супраціўніка. Асабліва моцная стрэльба справа. Я вырашаю ісьці на дапамогу 2-й роце. Іду проста, потым зварочваю ўправа і заходжу ў тыл батарэі, якая змагаецца супроць 2-й танкавай роты.

Кулямётны агонь у тыл батарэі, якая страляе... Людзі падаюць параненымі і забітымі. Адна гар-

мата пасьпявае павярнуцца назад на маю роту, але я накіроўваю на яе агонь маёй пушкі. 2-я рота цяпер сама справіцца. Я даю сыгнал: „рабі, што я“. Паварочваю роту назад, іду на батарэю № 2, але трапляю пад артылерыйскі агонь з узлесся сіняга лесу. Гэта—ня выяўленая аэрофотоздымкай




Рис. 24. Людзі з батарэі разьбягаюцца.

батарэя. Безадкладна зварочваю ў невялікую лагчыну—яна скрывае мяне ад стрэлаў батарэі. Я спыняю танк, чутны асобныя рэдкія ружэйныя стрэлы зьлева—гэта або 4-я, або 5-я батарэя. Гляджу хутка на карту. Вырашаю ісьці за сіні лес, абыходзячы батарэю праз яго ўзлесся. Ідзем на в. Севярынаўка на тылы з упэўненасьцю, што і астатнія роты выканалі свае задачы. Хутка аб-

гінаем па балцы сіні лес і, прыкрываючыся хмызь-
няком, накіроўваемся на Севярынаўку. У канцы
балкі, у кустох, натыкаемся на патронныя павозкі.



Рыс. 25. Камандзір танка хутка вынуў замок з гарматы.

Кулямётным агнём б'ем па людзях і конях. Пера-
сякаем дарогу праз Севярынаўку і ўрываемся ў
яе з тылавога боку. Адкрываем агонь з кулямёта
і пушак. Хутка ляціць прэч аўтамабіль, мабыць
штабны. Імчацца некалькі коняў. Паблізу танкаў

ірвўцца некалькі ручных гранат, але бяз вынікаў. Выходзім з вёскі, зварочваем па дарозе направа і натыкаемся на роту пяхоты, якая сьпяшаецца па дарозе. Праз некалькі мінут на дарозе і каля яе—дзiesiąткі забітых і параненых, разьбітыя павозкі і кулямёты... Рота перастала існаваць як баявая адзінка.

Потым я павярнуў зноў на поўнач і вышаў на дарогу, дзе ў кустох спыніў танк для таго, каб аглядзецца і орыентавацца. Уперадзе быў густы і вялікі лес, для танкаў непраходны. Я вырашыў даць людзям перадыхнуць, адкрыць люкі і падыхаць сьвежым паветрам. У роце недалічвалася 2-х танкаў, апрача таго, папсавалі кулямёт у адным з танкаў. Я вырашыў да падыходу астатніх рот пачакаць тут і адначасова з гэтым заняць выходы з вялікага лесу.

Хутка мы пачулі шум мотораў з усходу і поўдня: гэта падыходзілі нашы 2-я і 3-я танкавыя роты. Мы ўсе адыйшлі на зборны пункт“.

Так выканала сваю задачу група танкаў „далёкага дзеяньня“, г. зн. батальён танкаў, накіраваны дзейнічаць супроць артылерыі супраціўніка і па яго тылах.

Тут з посьпехам дзейнічалі лёгкія танкі, але гэту задачу яны-б ня выканалі, калі-б дзейнічалі супроць добра ўмацаванай паласы. Тут лёгкія танкі ня здолелі прайсьці праз шырокія акопы, ходы зносін і праз рад іншых перашкод. Замест іх патрабаваліся-б цяжкія танкі, але не ціхаходныя, як марка У (рыс. 3), а быстраходныя, на-

приклад, цяжкія танкі Вікерс (рыс. 5). Такія танкі ня толькі хутка прайшлі-б праз усе перашкоды, але і здолелі-б прыдушыць батарэі на іх умацаваных позыцыях.

Між іншым у імперыялістычную вайну ангельцы рабілі такія напады на батарэі і тылы супраціўнікаў нават пры дапамозе ціхахходных танкаў, якія ў іх тады былі, якія разьвівалі найбольшую скорасьць да 6—8 км у гадзіну. Вядомы выпадкі танкавых налётаў у тыл супраціўніка ў часе грамадзянскай вайны. Такія прагулкі прадпрынімаліся врангелеўцамі. Але танкаў у іх было мала і іх дзеянні ў тыле не суправаджаліся рашучым наступленьнем войск на фронце. Таму такія налёты рабілі шкоду, непакоеньне, але не рабілі ўплыву на рэзультат змаганьня.

Гісторыя ведае выпадкі, праўда частковыя, і начнога нападу танкаў у тыл супраціўніка. Раз такія выпадкі ўжо былі, значыць яны магчымы і ў будучым. Але трэба сказаць, што начныя дзеянні для танкаў, як і для бронямашын, цяжкія. Таму перад начнымі дзеяньнямі павінна быць старанная падрыхтоўка да іх машын, асабовага саставу і вывучэньне мясцовасьці. Ангельцам даводзілася рабіць такія начныя напады, але ня з мэтай разьбіць войска супраціўніка, або разбурыць якія-небудзь збудаванні, а з мэтай глыбокай выведкі. Цяпер такія выведвальныя пошукі на быстраходных танках яшчэ больш магчымы. Пры дапамозе іх можна ўстанавіць, што падрыхтоўвае супраціўнік ноччу.

У заключэньні трэба звярнуць увагу на наступнае: як-бы добра ні дзейнічалі танкі ў ты супраціўніка, колькі-б батарэй, паркаў, штаб яны ня зьнішчылі, але калі войска (пяхота, артылерыя) нічога ня робяць, не наступаюць, а чакаюць, каб супраціўнік сам адступіў, забаяўшы танкаў, то ніколі не дабіцца перамогі. Як-бы і вялікія былі страты і шкода ад танкавага нападу тыле супраціўніка, ён заўсёды зможа, калі пачае, хата не замацуе пасьпеху танкаў, ня толькі ўтрмаца, але і зьнішчыць танкі, хутка падводзячы новыя батарэі і новыя падмацаваньні.

ДЗЕЯНЬНІ ТАНКАЎ З КАВАЛЕРЫЯЙ.

На танкі ўскладаюцца задачы ня толькі дамагаць пяхоце змагацца з артылерыяй, але і дзейнічаць разам з коньніцай, якая рухаецца значна хутчэй, чым пяхота, і дзякуючы гэтаму можа выконваць такія задачы, як хуткі абход флянгу, рэзкі ў тыл супраціўніка, разьвіцьцё прарыву і г. д. Аднак, цяпер коньніцы цяжэй выконваць гэтыя задачы, чым раней. Ня толькі фронт, але і тыла аказваюцца багатымі агнявымі і іншымі тэхнічнымі сродкамі змаганьня. А таму неабходна ўзмацніць і коньніцу, але так, каб ад гэтага не зьнішчалася яе рухавасьць. Адным з такіх тэхнічных сродкаў і зьяўляецца быстраходны танк.

Баявы статут коньніцы гаворыць, што сучасны

быстраходныя танкі можна ўжываць для дзеяння сумесна за коннымі часьцямі і для нанясення раптоўных і хуткіх агнявых удараў у сувязі з дзеяннямі коньніцы на флянгу або ў бліжэйшым тыле супраціўніка.

Бронявыя аўтамабілі таксама працуюць з коньніцай, але яны дзейнічаюць, як правіла, на дарогах і дадаюцца паўзводна невялікім кавалерыйскім падразьдзяленьням для дзеяння галоўным чынам у выведцы і ахраненьні.

Танкі-ж нявыгодна распаляць па асобных кавалерыйскіх падразьдзяленьнях. Ёх лепш выкарыстоўваць як ударны кулак там, дзе трэба рашуча разьбіць супраціўніка, і там, дзе адной коньніцы цяжка або немагчыма будзе справіцца з супраціўнікам.

Таму, калі броняаўтамабілі заўсёды ідуць уперадзі і ўдзельнічаюць у выведцы, то танкі, як правіла, выкарыстоўваюцца як рухомы рэзэрв коньніцы і ўводзяцца ў справу пасля таго, як коньніца зробіць выведку, высветліць распалажэньне супраціўніка і завяжа з ім бой.

Які танк прыгодны для дзеянняў з коньніцай? Гэта залежыць ад мясцовасьці, ад таго, якія ёсьць рачныя перашкоды і якія празь іх масты. Ня кожны мост вытрымае ўсякі танк. Рэдкі мост на бальшаку і прасёлку вытрымае 12-тонны танк Вікерс, а многія масты ня вытрымаюць і 6-тонны лёгкі танк. Але ўсе масты свабодна прапускаюць танкетку. Коньніца рухаецца хутка, часта без дарог; ёй некалі чакаць, пакуль танкі будуць абходзіць

кожны мост. Вось чаму лепшым танкам, які суправаджае коньніцу, і зьяўляецца або лёгкі танк або танкетка.

. Аднак, танкетка ў даных умовах зьяўляецца хутчэй сродкам выведкі. Таму сапраўдным ударным бранявым сродкам для кавалерыі зьяўляецца лёгкі быстраходны танк. У будучым, калі танкетка будзе ўдасканалена, яна бязумоўна ў некаторых выпадках зможа замяніць лёгкі танк і будзе выкарыстана коньніцай як сродак агнявога ўдару.

ДЗЕЯНЬНІ ТАНКАЎ У САСТАВЕ МОТОРЫЗАВАНЫХ І МОТОМЭХАΝІЗАВАНЫХ ЧАСЬЦЕЙ.

Маторызаванай часьцю называецца любая вайсковая часць, для якой аўтамабіль, трактар або мотоцикл служыць не ад'емным сродкам перасоўваньня. Напрыклад, калі стралковы полк перасоўваецца не пехатой, а на аўтамабілях, якія за ім замацаваны, то ён зьяўляецца маторызаваным палком. Маторызаваная часць перасоўваецца такім чынам па добрых дарогах значна хутчэй, чым любая пяхотная і нават кавалерыйская часць.

Мэханізаваным злучэньем называецца злучэньне, якое выкарыстае мотор ня толькі для руху, але і для бою, г. зн. яно складаецца з танкетак, броняаўтамабіляў, танкаў і самаходнай артылерыі. Такое злучэньне здольна ня толькі хутка рухацца, але наносіць магутныя ўдары супраціўніку.

Цяпер усе капіталістычныя арміі заводзяць у сябе моторызаваныя і механізаваныя часьці, а некаторыя прапануюць нават цалкам механізаваць усю армію. Мэта ў іх такая: стварыць невялікую, але рухавую і магутную армію, закаваную ўзброі, з добра вывучаным адданым буржуазіі людкім саставам. У гэтай справе яны забываюць адно, што на кожнага байца, які сядзіць у машыне на фронце, трэба па разьліках іх спецыялістаў 30 чалавек рабочых у тыле, для таго, каб гэтыя машыны будаваць, рамантаваць, і снабжаць. А гэта значыць што на 300 тыс. верных ім байцоў, якія магчыма і знойдуцца, трэба ў тыле 9 млн. рабочых, якія, вядома, ня будуць абараняць інтарэсы капіталістаў.

Моторызаваныя атрады ўжываліся яшчэ у 1911 г. італьянцамі ў Трыполі супроць туркаў. Ужываліся яны ў імперыялістычную вайну. Найбольш яскравы навучальны прыклад дзеяння моторызаванага атраду мы маем у грамадзянскай вайне.

У 1920 г. Ковель быў буйным вузлом і месцам размяшчэння складаў бояпрыпасаў 12-й Чырвонай арміі. Белапалкі пасадзілі на аўтамабілі пяхоту, прычапілі да аўтамабіляў пушкі, узялі бранявікі і пайшлі ў абход правага флянгу 12-й арміі па шашы на Ковель. Чырвонае камандванне не чакала нападу на Ковель і не ўжывала асобных мер назірання за шашой. Польскі аўтамабільны атрад, зрабіўшы за суткі каля 140 км, амаль бяз супраціўлення захапіў Ковель. За атрадам ішла пяхота з фронту. Захоп Ковелю адбіўся на ўсім

ходзе операцыі супроць белапалякаў. З боку палякаў у гэтым баі дзейнічала моторызаваная пяхота, якая і перавозілася на машынах, і механізаваная часць—бронявікі. Такое злучэнне называюць мотомеханізаваным злучэннем. Замест броняаўтамабіляў такому злучэнню могуць быць даданы танкі.

Як жа будуць дзейнічаць танкі ў ставе мотомеханізаванага злучэння? Каб адказаць на гэта пытаньне, трэба ведаць, з чаго складаецца такая часць. У ёй ёсць некалькі груп:

1. Выведвальная група з лёгка броніраваных аўтамабіляў з кулямётамі, бронявікоў, танкетак, асобных гармат і дробных стралковых кулямётных падразьдзяленьняў на грузавіках. Яна мае задачы весці выведку супраціўніка, намагацца яго флянгі, пранікаць глыбока ў яго баявы парадак і нават, калі трэба, затрымліваць яго наступленне.

2. Аўтостралковая група. Гэта перш за ўсё пяхота, пасажаная на грузавікі, якая мае сваю артылерыю, якую таксама возіць на машынах, сваіх сапёраў і сродкі выведкі і сувязі; усё ў яе моторызавана, г. зн. рухаецца на аўтамабілях. Гэта група мае задачы скоўваць супраціўніка, прычым, каб весці бой, пяхота павінна выдзіцца з машын, г. зн., як кажуць, „сьпешыцца“.

3. Артылерыйская група, якую складаюць некалькі самакатных або пагружаных на аўтамабілі артылерыйскіх батарэй.

4. Танкавая група з быстраходных танкаў, лёгкіх або сярэдніх, яна мае задачу наносіць супраціўніку руйнуючыя ўдары.

У большасьці выпадкаў такое злучэньне мае і ўласны і выведвальны і штурмавы авіятрады.

Такая мотомэханізаваная часьць можа: 1) рабіць у суткі пераходы да 120—150 км, 2) хутка рухацца, нечакана зьяўляцца і 3) наносіць супраціўніку магутныя і глыбокія ўдары дзякуючы наяўнасьці танкаў. Аднак, такое злучэньне ня можа доўга абараняцца, таму што ў яго вельмі мала пяхоты; няздольна яно і да прарыву добра ўмацаванай паласы і к доўгаму ўпартаму наступленьню. Таму яно ўжываецца для свабоднага манэўру, г. зн. для абходу флянгу супраціўніка і нанясеньня раптоўнага ўдару па яго колёнах, для прасьледваньня супраціўніка і для дзеяньняў з кавалерыйскімі часьцямі. Ужываньне такога злучэньня ноччу надзвычай цяжка.

Аснову мотомэханізаванай часьці складаюць танкі; бяз іх яна ня была б здольна да магутнага ўдару. Посьпех налёту належыць ня толькі ад хуткасьці руху, але і, галоўным чынам, ад мясцовасьці: калі мясцовасьць адкрытая, дык абараняцца супроць быстраходных танкаў цяжка; калі ж мясцовасьць багатая лясамі, гаямі, населенымі пунктамі, хмызьняком і высокім збожжам, дзе можна ўкрыцца, дык тут лёгка арганізаваць абарону супроць танкаў.

Вялікую ролю ў мотомэханізаванай часьці адыгрывае і танкеткі. Яны маюць вялікую хут-

касьць руху, мала прыкметны і таму могуць рабіць глыбокую выведку супраціўніка. Дзякуючы сваёй усюдыходнасьці танкеткі могуць лёгка без дарог зайсьці ў тыл колёне супраціўніка і, раптоўна абстраляўшы яе кулямётным агнём, таксама хутка скрыцца.

Мы бачым, што танкі знаходзяць сабе вельмі шырокаюць і рознастайнае ўжываньне—ад цеснага ўзаемадзеяньня пяхоты да самастойнай баявой работы. Цяпер можна сказаць, што амаль ва ўсіх умовах і відах бою танкі могуць прыняць удзел. Танк зьяўляецца ўсё больш частым і неабходным спадарожнікам усіх важных баявых опэрацый.

Посьпехі індустрыялізацыі нашай краіны дазваляюць нам павялічыць танкабудаўніцтва.

З кожным днём Чырвоная армія робіцца багацей тэхнікай. Баец павінен аўладаць гэтай тэхнікай.

ДАЁШ ТАНК!

ВЫВУЧАЙ ТАНК,

вучыся, як з ім дзейнічаць і змагацца.

Будзь заўсёды падрыхтаваны да сустрэчы з танкам.

Памятка байцу аб змаганьні з танкамі.

1. Калі табе, загадана назіраць за зьяўленьнем танкаў, будзь старанным, уважлівым і пільнымі. Памятай, што ад тваёй пільнасьці залежыць, ці пасьпеюць твае таварышы падрыхтавацца для сустрэчы танкаў і ўжыць меры да іх зьнішчэньня.

2. Назірай з добра скрытага (замаскаванага) месца. У часе назіраньня больш надзейся на вочы, чым на слух, таму што шум танкаў, якія ідуць у атаку, супраціўнік часам наўмысьле маскуе (заглушае) шумам аэроплянаў або грукатам артылерыйскай стральбы.

3. Танкі могуць рухацца ня толькі па дарозе, але і цаліной,—памытай, што там, дзе без асаблівых цяжкасьцяў пройдзе пяхота, там пройдзе і цэлая група танкаў (нягрузкае балота, дробны лес і да т. п.).

4. Калі ўбачыў танкі, ня мітусіся, не перабягай з месца на месца, ня рухайся перад танкам, ня падай духам і ня думай, што танкі паўзуць абавязкова на цябе, як табе здаецца здалёк. Уцяканьне ня выратае, а толькі пашкодзіць і табе і тваім таварышом.

5. Калі зьяўляюцца танкі, ні ў якім выпадку не пакідай сваёй варты. Спачатку агледзься, вызнач,

Куды яны накіроўваюцца, зараз жа далажы свайму камандзіру і чакай яго загадаў. Атрымаўшы загад, выконвай яго хутка, дакладна і не хвалюючыся.

6. Калі камандзіра няма, дзейнічай па ўласнай ініцыятыве і перш за ўсё знайдзі ўкрыццё і схавайся за ім. Памятуй, што калі ты добра схаваны і замаскаваны, то і паблізу танка можна застацца незаўважаным,—назіраньне з танку дрэннае.

7. Май на ўвазе, што грузкае балота, густы лес або парубка з таўстымі ня згніўшымі пнямі, сухадолы і балкі з крутымі абрывістымі берагамі, рэчкі да 2-х мэтраў глыбіні не прапусьцяць танка, асобныя дрэвы не таўсьцей паўмэтра прымусяць яго абыходзіць іх. Калі выбіраеш укрыццё або назіральны пункт, карыстайся гэтымі перашкодамі.

8. Сачы ня толькі за танкам, але за тым, што рухаецца ўслед за ім. Калі ўслед за танкам рухаецца пяхота, дык лепшыя стралкі і ручныя кулямётнікі будуць біць па танках бронябойнымі кулямі, астатнія—па пяхоце. Калі пяхота будзе адбіта, танкі наўрад ці будуць мець посьпех—яны або трапяць у палон, або будуць расстрэлены артылерыяй.

9. Калі сустрэча з танкам няўхільна, бі з вінтоўкі па назіральных шчылінах або па адтулінах, праз якія высоўваюцца пушкі і кулямёты.

10. Калі ў цябе ёсьць гранаты, кідай іх зьвязкамі па 5—7 штук пад вусеніцы і пад бруха танка: танку адзінкавыя гранаты не пашкодзяць.

11. Калі спаткаеш танк у населеным пункце, старайся з-за пабудоў дабрацца да яго бліжэй.

Дабраўшыся, кідай пад яго з'вязку гранат. Кал гранат няма, загараджвай яму дарогу або выхад з паселішча бярвеньнямі або іншымі прадметамі, якіх танк перамагчы ня можа. Калі-ж танк спынецца і каманда выйдзе знішчыць перашкоду, бі яе з вінтоўкі.

12. Пры нечаканай сустрэчы з танкам на паходзе старайся схавацца за дрэвамі, за каменьнем, узгоркамі або ў кустох і страляй з-за іх. Старайся трапіць у глядзельныя адтуліны або кідай з'вязкі гранат пад вусеніцы танка.

13. Калі танкі застануць цябе ў акопе і ў цябе ня будзе часу схавацца, дык, як толькі танк пачне пераходзіць акуп, кідай яму пад бруха з'вязкі гранат і страляй ва ўсе адтуліны, якія табе відаць. Калі пад рукамі знойдзецца брус або жалезны лом, залажы між яго вусеніцай і колам, вусеніца будзе папсавана, і танк спыніцца. Дзейнічай смялей і памятай, што калі знаходзішся побач з танкам, то ён паразіць цябе адразу ня можа,—ты ў мёртвай адлегласці.

Памятка байцу аб сумесных дзеяннях з танкамі.

Для таго, каб паспяхова дзейнічаць разам з танкамі, кожны баец Чырвонай арміі павінен ведаць наступныя асноўныя правілы:

Калі прыходзіцца наступаць разам з танкамі, не старайся ўсутыч падыходіць да іх і не садзіся на

хвост танка ў часе яго руху. Памятай, што агонь, накіраваны па танку, будзе паражаць і цябе.

Калі танк паблізу цябе загруз у акопе, канаве, яме або рове, дапамажы яму, чым толькі можаш, памятай, што ўзаемная дапамога і выручка ў баі—залог посьпехаў у баі.

Калі танк пройдзе міма кулямёта або пушкі супраціўніка і не заўважыць іх, пастарайся знішчыць іх сваімі сродкамі. Памятай, што наяўнасьць танка не зьнімае з сябе абавязкаў змагацца з агнявымі пунктамі супраціўніка. Асабліваю ўвагу зьвярні на знішчэньне пушкі: яна можа вывесьці танк са строю, а танк,—твой верны памочнік.

Памятай, што самы злы вораг танкаў—гэта супроць танкавая пушка.

Як толькі выявіш яе, старайся безадкладна ўказаць яе танкам і сваім суседзям, і зараз-жа ўжывай захады, каб знішчыць яе і прыслугу пры ёй.

У часе атакі танкамі кулямётных гнёздаў і супроцьтанкавых пушак старайся ўсю моц свайго агню накіраваць на падтрымку танкаў, бі па гарматнай і кулямётнай прыслуге супраціўніка.

Пры падтрымцы танкаў сваім агнём страляй па супраціўніку ў прамежкі між танкамі і праз іх, ня бойся, што пашкодзіш іх сваім агнём: танкі з усіх бакоў надзейна абаронены ад стрэльбавых і кулямётных куль, і твая стрэльба не пашкодзіць іх.

У часе атакі разам з танкамі не старайся і далёка адставаць ад іх—не далей 200—300 м—

інакш посьпех, дасягнуты танкамі, ня будзе свая-
часова замацаваны і прападзе без карысьці. Памя-
тай, што танкі лёгка могуць захапіць умацаваньні
супраціўніка, ане амаль ня могуць утрымаць
захопленое сваімі сіламі.

У часе руху разам з танкамі памятай аб мас-
каваньні, карытайся кожнай калдобінай, бугром,
паралескам, канавай.

Калі наш танк уварваўся ў акуп і ня можа
хутка вызваліць яго ад супраціўніка, дапамажы
танку сваім агнём, штыком або гранатай.

Калі ў баі з танка папрасяць цябе ўказаць
цэлі або перадаць задачу твайго падразьдзяленьня
(часьці), пастарайся безадкладна, хутка і талкова
адказаць на заданьня табе пытаньні і паказаць на
мясцовасьці ўсе цэлі, якія ты бачыў.

Калі танкі затрымаліся і ня могуць прасоўвацца
далей, працягвай наступленьне разам са сваім
падразьдзяленьнем без падтрымкі танкаў. Кожны
баец павінен ведаць, што танкі толькі падтрым-
ліваюць у баі пяхоту, але не замяняюць яе.

Калі танк падбіты, папсаваўся (выкінуў чырвоны
флаг), пастарайся ў што-б там ні было падыйсьці
да яго і дапамагчы яму.



